

ALOHI 川の水 水質検査紙 10in1 製品仕様書

1. 製品概要

川の水専用の水質検査紙です。10種類（pH・総アルカリ度・硬度・硝酸塩・亜硝酸塩・鉄・鉛・銅・水銀・六価クロム）の水質が1本の試験紙で検査できます。

・環境省および厚生労働省の基本水質基準に基づいた検査が可能な、国内唯一の川の水質検査キットです。

2. 製品ラインナップ

製品名	入数	希望小売価格	JAN コード
川の水 水質検査紙 10in1 (100 入)	100 入	2,450 円 (税込)	4580721110197

3. 測定項目と測定範囲

項目	測定範囲	単位
pH	6.2-8.5	pH
総アルカリ度	0-240	mg/L
硬度	0-400	mg/L
硝酸塩	0-500	mg/L
亜硝酸塩	0.02-80	mg/L
鉄	0-5	mg/L
鉛	0.01-50	mg/L
銅	1-100	mg/L
水銀	0.0005-0.08	mg/L
六価クロム	0.05-100	mg/L

4. 製品仕様

項目	100 入
本体サイズ	高さ 13cm × 直径 4cm
パッケージ サイズ	高さ 13.5cm × 幅 5.0cm × 奥行 5.0cm
重量	約 60.3g
構成	試験紙・ボトル、カラーチャート、 採取容器、取扱説明書

5. 使用方法

- ①付属容器に水を注ぎます。
- ②容器内の水に試験紙を 2 秒間浸します。
- ③余分な水はしっかり振り払い、試験紙を水平状態で 30 秒待ちます。
- ④1 分以内にカラーチャートと試験紙を比較し、自然光の下で同じ色合いをもとに結果を判定してください。

6. 注意事項

- ・乾燥剤は取り出さないで下さい。
 - ・使用後はキャップをしっかりと閉めて下さい
 - ・濡れた指を容器に入れないようにして下さい。
 - ・テストパッド部分には、触れたり汚したりしないでください。
 - ・湿気が多い場所や直射日光を避けて保管してください。
 - ・乳幼児の手の届くところに保管しないで下さい。
-
- ・保管温度：+2℃～+30℃、保管期限：1.5 年
 - ・使用期限：開封後 120 日

7.推奨用途

川の水、さわの水 水質管理・水質検査

8 品質保証

LOT 番号により製造履歴を管理し、品質トレーサビリティを確保しています。

9. 発行元

ALOHI JAPAN（アロヒジャパン） ブランド：ALOHI

〒983-0852

住所： 仙台市宮城野区榴岡 4-6-23 今野ビル 2F

公式サイト：<https://alohi.jp/company/>