

# メダカ 水質検査紙 6in1 製品仕様書

## 1. 製品概要

メダカ専用開発された水質検査紙です。メダカが好む水質を簡単に把握できます。本製品は、水槽内の水質における「硝酸塩・亜硝酸塩・総硬度・塩素濃度・炭酸塩硬度・pH」の6項目を、1本の試験紙で手軽に検査することができます。

## 2. 製品ラインナップ

製品名	入数	希望小売価格	JANコード
メダカ 水質検査紙 6in1 (50 入)	50 入	1,650 円 (税込)	4580721110029
メダカ 水質検査紙 6in1 (100 入)	100 入	2,250 円 (税込)	4580721110050

## 3. 測定項目と測定範囲

項目	測定範囲	単位
硝酸塩	0-300	mg/L
亜硝酸塩	0-20	mg/L
総硬度	0-300	mg/L
炭酸塩硬度	0-300	mg/L
塩素濃度	0-10	mg/L
pH	6.0-8.4	pH

#### 4. 製品仕様

項目	50 入	100 入
本体サイズ	高さ 13cm × 幅 9.0cm	高さ 10.7cm × 直径 4.3cm
パッケージ サイズ	高さ 16cm × 幅 9.0cm × 奥行 2.6cm	高さ 12.1cm × 幅 4.9cm × 奥行 4.9cm
重量	約 42.2g	約 67.1g
構成	試験紙・遮光袋、カラーチャート、 取扱説明書	試験紙・ボトル、カラーチャート、 取扱説明書

#### 5. 使用方法

- ①飼育水に試験紙を 2 秒間浸す。
- ②余分な水をしっかり振り落とし、試験紙を水平状態にして 30 秒間待ちます。
- ③カラーチャートと比較し、同じ色合いの部分で結果を判定できます。

正確な測定値を得る為に比較判定は 30 秒以内に行うことがベストです。

この比較判定により水質がどの程度良好か、または問題があるかを確認できます。

#### 6. 注意事項

- ・乳幼児の手の届くところに保管しないで下さい。
- ・湿気が多い場所での保管は避けて下さい。
- ・製品保管内に濡れた指を入れないで下さい。
- ・プレート部分は触れたり汚したりしないで下さい。
- ・製品を取り出したらしっかり閉めて下さい。
- ・開封後は 120 日以内にお使い下さい。
- ・最良の結果を得るためには自然光がおすすめです。

## 7.推奨用途

メダカの水質管理・メダカの飼育・健康維持

## 8. 品質保証

LOT 番号により製造履歴を管理し、品質トレーサビリティを確保しています。

## 9. 発行元

ALOHI JAPAN（アロヒジャパン） ブランド：めだか本舗 大黒屋

〒983-0852

住所： 仙台市宮城野区榴岡 4-6-23 今野ビル 2F

公式サイト：<https://alohi.jp/company/>